

Mit einer Einscheiben- oder Tellermaschine lassen sich Ölimprägnierungen und Ölwäsche rationell und perfekt auch auf großen Flächen verarbeiten.



Eignung der Tellermaschine ohne Anbauteile:

- Grundölbehandlungen einarbeiten
- Grund- und Pflegeöle auspolieren (auch mit High-Speed Geräten) mit Reinigungsmitteltank und Nylonbürste:
- intensive Grundreinigungen vornehmen



Bitte empfindliche Nadelunterlage während des Transportes entfernen!

Nicht ohne PAD-Unterlage aufrecht stellen!

Vor dem Einschalten die Nadelunterlage (Treibteller) montieren und das Pad unterlegen.



1a Das **Pflegeöl** sehr gut in allen Richtungen verteilen und mehrmals mit **grünem Pad** gut einmassieren (schrubben).

[Alternativ ist für helle Böden das Pflegeöl auch in „weiß-aufhellend“ erhältlich.]



2a erneut etwas Öl ausgießen und den Boden reinigen.

2b Wiederrum das verschmutzte Öl aufnehmen

2c und entsorgen.



1b Nach kurzer Zeit entsteht ein schmutziger Sud. Schmutz, Seife, Wachs und altes Öl werden aus dem Untergrund gelöst.



3 Nach mind. 1 Std:

4a Pflegeöl oder (besser) **Hartöl-Spezial** [alternativ: Hartöl oder Hartwachsöl] dünn ausgießen und mit **weißem Pad** gut einmassieren. Hartöl-Spezial bildet eine samtige Oberfläche und kann glänzend aufpoliert werden.



1c Das verschmutzte Öl aufnehmen und entsorgen.



4b Das weiße Pad sollte das Öl komplett verteilt haben. Ansonsten mit Ölsaugtuch oder fusselfreiem Stofftuch den Boden trocken wischen.

Wir empfehlen zur allgemeinen **Unterhaltsreinigung** und Pflege Leinos Pflanzenseife und Bodenmilch!

- Die A. Steuerstange (Maschinenstange mit den Bedienelementen) **maximal auf Oberschenkelhöhe** einstellen (siehe Bild)
- Die **Einschaltssicherung** gedrückt halten (B1. Schalter am Griff nach innen drücken) und einschalten indem der B2. Hebel angezogen wird. Greifen Sie die Maschine nahe der Mittelstange. **VORSICHT**, Maschine schlägt in ungeübten Händen heftig aus!
- Steuern der Maschine:
 - # In waagerechter Stellung der Polier-Drehscheibe steht die Maschine.
 - # Durch **Heben** des Griffes wandert die Maschine **nach rechts**.
 - # Durch **Senken** des Griffes wandert die Maschine **nach links**.
- **Bitte nach Gebrauch Maschine und Stromleitung säubern (öl abwischen) und Nadelunterlage entnehmen.**
Gefahr der Selbstentzündung: Öl-getränkte Lappen in Wasser legen oder ausgebreitet eintrocknen lassen.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Immer zunächst Probeflächen versuchen um auch Materialunverträglichkeiten auszuschließen.

Beachten Sie die einzelnen werkseigenen Technischen Merkblätter. (Informatives Video: rundum-natur.de/oelwaesche)

Rundum Natur Heeke, Steinfurter Str. 9, 48149 Münster, 0251 2007303, info@rundum-natur.de

Mit einer Einscheiben- oder Tellermaschine lassen sich Ölimprägnierungen und Ölwäsche rationell und perfekt auch auf großen Flächen verarbeiten.



Bitte empfindliche Nadelunterlage während des Transportes entfernen!

Nicht ohne PAD-Unterlage aufrecht stellen!

Vor dem Einschalten die Nadelunterlage (Treibteller) montieren und das Pad unterlegen.

		
<p>Griff aufrecht stellen. Zum Transportieren leicht kippen und auf Rollen schieben.</p>	<p>Waagrecht kippen und Nadelunterlage (Treibteller) montieren. Pad vorlegen und Maschine aufrecht aufstellen.</p>	<p>Mit den unteren Griff A. wird die Höhe / Neigung der Stange justiert. Stange maximal auf Oberschenkelhöhe justieren. / (In senkrechter Stellung ist die Einschaltsicherung aktiv.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Einschaltsicherung (entriegelung) B1 gedrückt halten (Schalter am oberen Griff nach innen drücken) und zum Einschalten den Hebel B2 anziehen und festhalten. (Keine Funktion in senkrechter Stellung der Lenk /Haltestange.) <p>Halten Sie -wie im Bild- am inneren Griff (nicht außen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • VORSICHT, Maschine schlägt in ungeübten Händen heftig aus! <p># Beim Ausschlagen den Griff loslassen, damit stoppt die Maschine</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Der Motorblock (Poliereinheit) muss absolut waagrecht gehalten werden! • Wenn die Maschine nach links oder rechts ausschlägt, dann halten Sie den Teller nicht waagrecht! • <u>Steuern der Maschine:</u> <p># Durch Heben des Griffstange wandert die Maschine nach rechts.</p> <p># Durch Senken des Griffstange wandert die Maschine nach links.</p> <p># Schalthebel unterm Griff loslassen, damit stoppt die Maschine.</p>

• **Bitte nach Gebrauch Maschine und Stromleitung säubern (öl abwischen) und Nadelunterlage entnehmen.**

Gefahr der Selbstentzündung: Öl-getränkte Lappen in Wasser legen oder ausgebreitet eintrocknen lassen.